



Installationshandbuch für Wandmontage

Sound Bar

TRUE X BAR 90A

SR-X90A

DE

INHALTSVERZEICHNIS

Über dieses Installationshandbuch für Wandmontage	3
Vorsichtsmaßnahmen	4
Für die Wandmontage zu verwendende Gegenstände	5
Montage der Soundbar an einer Wand	6

Über dieses Installationshandbuch für Wandmontage

- Diese Anleitung richtet sich an das qualifizierte Kundendienstpersonal, das die Montage der Soundbar an einer Wand durchführt.
- In dieser Anleitung sind wichtige Informationen durch die nachstehenden Signalwörter gekennzeichnet.



VORSICHT

Dieser Inhalt weist auf „Risiko von Verletzungen“ hin.

- **ACHTUNG**
Macht auf Punkte aufmerksam, die beachtet werden müssen um Produktausfälle, Schäden oder Störungen zu vermeiden und die Umwelt zu schützen.
 - **HINWEIS**
Kennzeichnet Hinweise zu Anweisungen, Einschränkungen zu Funktionen und zusätzliche Informationen, die hilfreich sein können.
- Die in dieser Anleitung enthaltenen Abbildungen und Bildschirmdarstellungen dienen nur anschaulichen Zwecken.
 - Die Unternehmens- und Produktnamen in dieser Anleitung sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der entsprechenden Unternehmen.

HINWEIS

- Ein „Sicherheitshandbuch“ ist im Lieferumfang dieses Produkts enthalten. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit diesem Produkt sind in der VORSICHTSMASSENNAHMEN beschrieben. Lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie die Soundbar montieren.
- Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie „Benutzerhandbuch“ Ihres Produkts.
https://manual.yamaha.com/audio/sound_bar/sr-x90a/

Vorsichtsmaßnahmen

Zur sicheren Installation lesen Sie unbedingt die nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie die Soundbar an einer Wand montieren. Befolgen Sie die Vorsichtsmaßnahmen unbedingt.

■ Vorsichtsmaßnahmen für die Montage der Soundbar an einer Wand



VORSICHT

- Beauftragen Sie unbedingt den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder qualifiziertes Wartungspersonal mit der vorschriftsmäßigen Installation der Soundbar an der Wand. Die sichere Installation erfordert ein gewisses Maß an bautechnischem Wissen und Erfahrung.
- Befolgen Sie unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen, wenn die Soundbar an einer Wand montiert wird. Die Soundbar könnte herunterfallen, was eine Verletzung zur Folge haben kann.
 - Befestigen Sie sie nicht an einer Wand, die mit schwachen Materialien wie Gipskartonplatten ausgeführt wurde.
 - Verwenden Sie Schrauben mit der in dieser Anleitung angegebenen Größe und mit ausreichend Tragfähigkeit für das Gewicht der Installation. Verwenden Sie keine Nägel, beidseitiges Klebeband, Schrauben, die nicht die angegebene Größe haben, oder Schrauben mit Verschleißspuren oder Schäden.
 - Achten Sie auf eine gute Befestigung von Kabeln, um ein Verheddern zu verhindern.
- Überzeugen Sie sich nach der Installation unverzüglich davon, dass die Soundbar sicher befestigt ist. Yamaha übernimmt keine Verantwortung für Unfälle, die auf eine unsachgemäße Installation zurückführbar sind.

■ Vorsichtsmaßnahmen nach der Installation



VORSICHT

- Lehnen Sie sich nicht an die an der Wand montierte Soundbar und üben Sie keine übermäßige Kraft auf ihre Oberseite aus. Dies könnte einen Fall der Soundbar verursachen.

Für die Wandmontage zu verwendende Gegenstände

Für die Wandmontage zu verwendende Gegenstände

Vergewissern Sie sich vor der Installation der Soundbar davon, dass die nachstehenden Gegenstände im Lieferumfang enthalten sind.

■ Im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Gegenstände

- Montagehalterungen (×2)



- Unterlegscheiben (×2)



■ Im Fachhandel erhältliche Gegenstände


Zusätzlich zu den im Lieferumfang enthaltenen Gegenständen sind die nachstehend aufgeführten, im Fachhandel erhältlichen Gegenstände erforderlich.

- Schrauben (× 6 bis 8)

Montage der Soundbar an einer Wand


- Lesen Sie unbedingt die nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie die Soundbar an einer Wand montieren.
- „Vorsichtsmaßnahmen“ (S. 4)

Verwenden Sie die mitgelieferten Montagehalterungen, um die Soundbar an einer Wand zu installieren.



HINWEIS

An der Oberseite der Soundbar sind Height-Lautsprecher integriert, die den Ton der Height-Kanäle ausgeben. Über der Oberseite der Soundbar muss ein Freiraum von mindestens 10 cm verbleiben, damit eine einwandfreie Ausgabe des Tons der Height-Kanäle sicherzustellen. Dies vermittelt Ihnen das bestmögliche Surround-Klangfeld.




1 Achten Sie darauf, dass die Montagehalterungen ordnungsgemäß an der Wand angebracht werden.


Berücksichtigen Sie die Struktur und das Material der Wand, um sicherzustellen, dass die Montagemethode ausreichend stabil ist.

Achten Sie darauf, die Oberseiten der Montagehalterungen mit Schrauben zu befestigen und stellen Sie sicher, dass jede Seite an mindestens drei Stellen mit Schrauben befestigt ist.

5 mm-Schneidschrauben (im Handel erhältlich)




Der Abstand zwischen den Montagehalterungen sollte zwischen 675 mm und 920 mm liegen.



2 Nehmen Sie die Füße von der Unterseite der Soundbar ab.

Entfernen Sie die Schrauben und die Unterlegscheiben, um die Füße von der Soundbar zu abzunehmen.





Die Schrauben und Unterlegscheiben werden zur Befestigung der Montagehalterungen und der Soundbar verwendet.

3 Schließen Sie die Kabel an die Soundbar an.

Bezüglich der Anschlussprozedur richten Sie sich nach den Angaben in der „Schnellanleitung“ oder im „Benutzerhandbuch“.

4 Setzen Sie die Soundbar auf die Montagehalterungen und schrauben Sie sie an der Unterseite fest.

Richten Sie die Montagehalterung auf die Schraubenlöcher an der Unterseite der Soundbar aus (die Schraubenlöcher, wo die Füße eingeschraubt waren). Befestigen Sie die Montagehalterung und die Soundbar fest mit den mitgelieferten Unterlegscheiben und den in Schritt 2 entfernten Schrauben und Unterlegscheiben.



Die Installation ist abgeschlossen.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2025 Yamaha Corporation

Published 05/2025 NV-A0

AV24-0018