


OPENDOTS ONE

Benutzerhandbuch

SHOKZ E310

Shokz-App



Laden Sie die Shokz-App herunter

Die Shokz App bietet vielfältige Funktionen, darunter Dolby-Audio-Umschaltung, anpassbare Klangmodi, Verbindung mit zwei Geräten, Akkustandanzeige, „Finde meine Kopfhörer“, Anpassung der Berührungssteuerung, Umschaltung der Trageerkennung, Austausch der linken und rechten Kopfhörer, Anpassung der Aufforderungslautstärke, Firmware-Updates und mehr. Laden Sie die App jetzt für ein bequemes und optimiertes Benutzererlebnis herunter und passen Sie Ihr eigenes Hörerlebnis individuell an.

***Hinweis:**

1. Die Shokz-App ist in einigen Regionen noch nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter user-guide.shokz.net/opendotsone.


Inhaltsverzeichnis

LIEFERUMFANG	03
NUTZUNG	05
Kopfhörer-Diagramm	06
Ladeetui	07
Bluetooth-Pairing	08
Richtiges Tragen	10
 ANLEITUNG GESTENSTEUERUNG	 13
Audiosteuerung	15
Anrufsteuerung	16
 AUFLADEN	 17
An/Aus und Standby-Modus	18
Aufladen der Kopfhörer	20
Aufladen des Ladeetuis	21


LADEETUI-ANZEIGE	22
ANDERE SHOKZ-APP-FUNKTIONEN	25
Dolby Audio	26
EQ-Einstellung	27
Multipoint Pairing	28
Austauschbarkeit des linken/rechten Kopfhörers	30
Trageerkennung	31
Lautstärkeeinstellung der Sound-Prompts	32
Automatisches Neuverbinden	33
Kopfhörer suchen	34
Zurücksetzen der Kopfhörer	35
 REINIGUNG UND WARTUNG	 36
Reinigung	37
Wasserschutzklasse	38
Lagerung und Wartung	39
 RECHTLICHE INFORMATIONEN	 40
KUNDENDIENST	44
Ort der Seriennummer	45
Kontaktieren Sie uns	46

Lieferumfang

Lieferumfang




OpenDots ONE
True-Wireless-
Kopfhörer *2




OpenDots ONE
-Ladeetui *1




USB-C-
Ladekabel *1




OpenDots ONE
Verpackungsbox *1



Benutzerhandbuch *1



Rechtliche
Hinweise *1



App-Karte *1




Garan-
tiekarte *1

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn einer der oben aufgeführten Bestandteile fehlt oder das Produkt beschädigt ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder kontaktieren Sie uns.

(Siehe Seite 33: Kundendienst – kontaktieren Sie uns)



**So tragen Sie die
Kopfhörer richtig**

Kopfhörer-Diagramm




Diese Kopfhörer verfügen über ein Open-Ear-Design und müssen nicht in den Gehörgang eingeführt werden. Sie sind nicht links-/rechtsspezifisch und passen sich je nach Trageweise automatisch an.

Kopfhörer-Diagramm




Bluetooth-Kopplung



Anleitung für die Bluetooth-Kopplung

Öffnen Sie bei der ersten Verwendung das Ladeetui, um den Bluetooth-Kopplungsmodus automatisch zu aktivieren. Die Leuchtanzeige im Etui blinkt orange und grün. Befolgen Sie diese Schritte, um die Kopfhörer erneut zu koppeln:

1. Legen Sie beide Kopfhörer zurück in das Ladeetui.
2. Halten Sie bei geöffnetem Deckel die Funktionstaste länger als drei Sekunden gedrückt, bis die Leuchtanzeige orange und grün blinkt. Die Kopfhörer wechseln in den Kopplungsmodus.




3. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie „OpenDots ONE by Shokz“. Sobald die erfolgreiche Verbindung angezeigt wird, ist die Kopplung abgeschlossen.


4. Nachdem Sie die Kopfhörer mit Ihrem Telefon verbunden haben, schalten sie sich automatisch ein und verbinden sich erneut, wenn Sie das Ladeetui öffnen. Durch das Schließen des Etuis werden die Kopfhörer automatisch ausgeschaltet und vom Telefon getrennt.

*Hinweis: Wenn Sie die Bluetooth-Reichweite überschreiten und die Verbindung der Kopfhörer getrennt wird, werden die Kopfhörer automatisch wieder verbunden, sobald sie wieder in Reichweite sind. Benutzen Sie einfach die Berührungssteuerung, um die erneute Verbindung auszulösen.


So tragen Sie die Kopfhörer richtig



1. Kneifen Sie den JointArc mit Daumen und Zeigefinger zusammen und heben Sie den Kopfhörer zum Ohr.



2. Platzieren Sie den runden Lautsprecher am inneren Rand des Ohrs und das zylindrische Akkufach hinter dem Ohr.



3. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie „OpenDots ONE by Shokz“. Wenn Ihr Gerät ein erfolgreiches Pairing meldet, ist der Vorgang abgeschlossen.

* Wenn die Kopfhörer mit Ihrem Gerät verbunden sind, werden Sie automatisch angeschaltet und verbunden, wenn Sie das Ladeetui öffnen. Wird das Etui geschlossen, werden die Kopfhörer automatisch abgeschaltet und getrennt.

* Hinweis:

Wenn die Verbindung mit Ihren Kopfhörern wegen zu großer Entfernung abbricht, werden sie automatisch neu verbunden, wenn Sie sich dem Gerät innerhalb von 3 Minuten auf mindestens 10 Meter nähern. Nach 3 Minuten werden die Kopfhörer erst durch eine beliebige Gestensteuerung neu verbunden.


Anleitung Gestensteuerung

Anleitung

Gestensteuerung


Mit einem Finger tippen

Tippen Sie mit einem Finger auf einen beliebigen Bereich des JointArc oder des Akkufachs.




Mit zwei Fingern drücken

Drücken Sie sanft mit zwei Fingern gleichzeitig auf die beiden Enden des Akkufachs."



Audiosteuerung


	Funktionen	Aktionen
		·Zweimal mit dem Finger tippen. 
	Wiedergabe/ Pause	·Zweimal mit zwei Fingern drücken. 
	 R Lautstärke +	R: Den rechten Kopfhörer mit zwei Fingern zwei Sekunden gedrückt halten.  Stufenlose Lautstärkeregelung +: Den rechten Kopfhörer während der Audiowiedergabe mit zwei Fingern länger als zwei Sekunden gedrückt halten.
	 L Lautstärke –	L: Den linken Kopfhörer mit zwei Fingern zwei Sekunden gedrückt halten.  Stufenlose Lautstärkeregelung –: Den linken Kopfhörer während der Audiowiedergabe mit zwei Fingern länger als zwei Sekunden gedrückt halten.

Anrufsteuerung

	Funktionen	Aktionen
	 Anruf annehmen/ beenden	Zweimal mit dem Finger tippen. ● ● Zweimal mit zwei Fingern drücken. ●
	 Anruf ablehnen	Mit zwei Fingern zwei Sekunden gedrückt halten. ● ●

Aufladen


Ein-/Ausschalten und Standby-Modus



1. Einschalten

Wenn sich die Kopfhörer im Ladeetui befinden, werden sie beim Öffnen des Etuis automatisch eingeschaltet und die Leuchtanzeige des Etuis leuchtet auf.

Hinweis: Schließen Sie das Ladeetui, nachdem Sie die Kopfhörer aus dem Etui genommen haben, um den Akku zu schonen und zu verhindern, dass Schmutz in das Etui gelangt.




2. Ausschalten

Legen Sie beide Kopfhörer zurück in das Ladeetui und schließen Sie den Deckel. Die Kopfhörer werden automatisch ausgeschaltet.

3. Standby-Modus

Wenn sich die Kopfhörer außerhalb des Ladeetuis befinden und drei Minuten lang nicht mit einem Gerät verbunden bleiben, wechseln sie in den Standby-Modus, um den Akku zu schonen.

Kopfhörer aufladen




Legen Sie die Kopfhörer in das Ladeetui, bis sie magnetisch einrasten. Die Leuchtanzeige des Ladeetuis leuchtet auf und Sie können das Ladeetui schließen.

*Hinweis:

1. Die Leuchtanzeige am Ladeetui zeigt den Akkustand der darin befindlichen Kopfhörer an. Wenn sie grün leuchtet, beträgt der Akkustand über 20 %, wenn sie orange leuchtet, beträgt er weniger als 20 %. Wenn sich beide Kopfhörer im Etui befinden, zeigt die Leuchtanzeige den Akkustand des Kopfhörers mit dem niedrigeren Akkustand an.
2. Nach etwa 60 Minuten im Etui sind die Kopfhörer vollständig aufgeladen. Stellen Sie sicher, dass die Akkukapazität des Ladeetuis ausreicht, um die Kopfhörer aufzuladen.

Ladeetui aufladen

● Oranges Licht an Ladeetui



Stecken Sie das mitgelieferte USB-C-zu-USB-C-Ladekabel in das Ladeetui und verbinden Sie es mit einer USB-C-Stromquelle oder einem zertifizierten Wandladegerät. Alternativ können Sie das Ladeetui zum Aufladen auch auf ein zertifiziertes kabelloses Ladegerät legen.


Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige an der Außenseite des Etuis durchgehend orange und zeigt damit an, dass das Etui aufgeladen wird. Wenn die Anzeige durchgehend grün leuchtet, ist das Ladeetui vollständig aufgeladen.

*Hinweis:

1. Beim Aufladen über das Kabel dauert der vollständige Ladevorgang des Ladeetuis ungefähr zwei Stunden. Das Ladeetui verwendet eine Standard-USB-Spannung von $5\text{ V} \pm 5\%$. Es wird nicht empfohlen, zum Aufladen des Ladeetuis eine Stromquelle mit höherer Spannung zu verwenden. Die Verwendung von Ladekabeln von Drittanbietern kann die Ladezeit verlängern. Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der Ladeanschluss trocken und frei von Schweiß oder anderen Flüssigkeiten ist. Wenn sich Flüssigkeit im Anschluss befindet, wischen Sie ihn mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.
2. Beim kabellosen Aufladen dauert die vollständige Aufladung des Etuis etwa vier Stunden. Wenn das Etui eine Silikonhülle hat, kann das kabellose Aufladen länger dauern. Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass das Etui in der Mitte des kabellosen Ladegeräts positioniert ist. Wenn das Etui nicht richtig ausgerichtet ist, kann der Ladevorgang fehlschlagen."

Anzeige des Ladeetuis

Anzeige des Ladeetuis




Anzeige-LED Ladeetui

1. Akkustand der Kopfhörer im Ladeetui

Wenn sich die Kopfhörer im Ladeetui befinden, zeigt die Leuchtanzeige den Akkustand der Kopfhörer an:

Akku über 80 %	Öffnen Sie das Ladeetui und die Leuchte leuchtet fünf Sekunden lang grün, bevor sie erlischt.
Akku unter 80 %	Öffnen Sie das Ladeetui und die Leuchte leuchtet fünf Sekunden lang orange, bevor sie erlischt.

*Hinweis: Wenn sich beide Kopfhörer im Etui befinden, zeigt die Leuchtanzeige den Akkustand des Kopfhörers mit der niedrigeren Ladung an.



Anzeige-LED Ladeetui

2. Beide Kopfhörer außerhalb des Ladeetuis, nicht an externe Stromversorgung angeschlossen

Wenn sich beide Kopfhörer außerhalb des Ladeetuis befinden und nicht an eine externe Stromquelle angeschlossen sind, zeigt die Leuchtanzeige den Akkustand des Ladeetuis an:

Akku über 40 %	Beim Öffnen/Schließen des Ladeetuis oder Drücken der Etuitaste leuchtet die Leuchte fünf Sekunden lang grün, bevor sie erlischt.
Akku unter 40 %	Beim Öffnen/Schließen des Ladeetuis oder Drücken der Etuitaste leuchtet die Leuchte fünf Sekunden lang orange, bevor sie erlischt.

3. An externe Stromquelle angeschlossen

Wird geladen	Die Leuchte leuchtet durchgehend orange.
Ladevorgang abgeschlossen	Die Leuchte leuchtet durchgehend grün.


4. Sonstiges

Wird gekoppelt	Die Leuchte blinkt abwechselnd orange und grün.
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Die Leuchte blinkt fünf Sekunden lang orange und erlischt dann.

Weitere Funktionen der Shokz-App


Dolby Audio

1. Dolby Audio verbessert das Klangerlebnis und macht es realistischer und intensiver. Sie können Dolby Audio in der Shokz-App ein- oder ausschalten.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Ihre Kopfhörer erfolgreich mit Ihrem Telefon verbunden sind, und öffnen Sie dann die Shokz-App.
3. Verwenden Sie den Dolby-Audio-Schalter, um Dolby-Audio ein- oder auszuschalten.



EQ-Anpassungen


1. Sie können in der Shokz-App verschiedene Klangprofile auswählen oder Ihr eigenes Profil erstellen.
2. Die Shokz-App enthält 4 voreingestellte Klangmodi: Standard, Gesang, Bass und Privat. Sie können die spezifischen Effekte jedes Modus in der App ansehen.
3. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Ihre Kopfhörer erfolgreich mit Ihrem Telefon verbunden sind, und öffnen Sie dann die Shokz-App.
4. Wählen Sie im Bereich „Klangprofile“ einen der voreingestellten Modi aus. Tippen Sie auf „Anpassen“ und passen Sie das Klangprofil individuell an, um ein personalisiertes Hörerlebnis zu schaffen.




MultiPoint-Pairing

Stellen Sie vor dem Start sicher, dass die Shokz-App im App Store auf die neueste Version aktualisiert ist und dass die Firmware Ihrer Kopfhörer auf die neueste Version aktualisiert ist. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihren Geräten aktiviert ist.

1. Verbinden Sie zunächst Ihre Kopfhörer mit Ihrem Telefon und wählen Sie dann in der Shokz-App „MultiPoint-Pairing“ aus.




2. Bestätigen Sie auf der Popup-Seite, dass die Funktion „MultiPoint-Pairing“ aktiviert ist.
3. Wählen Sie „Mit dem zweiten Gerät verbinden“ und folgen Sie den Anweisungen, um eine Verbindung mit dem zweiten Gerät herzustellen.



4. Ihre Kopfhörer sind jetzt mit zwei Geräten verbunden und Sie können ihre Bluetooth-Verbindungen ganz einfach über die Shokz-App verwalten.

Austauschbarer linker/ rechter Kopfhörer

1. Die Kopfhörer erfordern keine bestimmte Ausrichtung nach links oder rechts. Sobald die Kopfhörer getragen werden, können Sie automatisch die Seite erkennen und den linken und den rechten Kanal entsprechend anpassen. Sie können diese Funktion in der Shokz-App aktivieren oder deaktivieren.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Ihre Kopfhörer erfolgreich mit Ihrem Telefon verbunden sind, und öffnen Sie dann die Shokz-App.
3. Tippen Sie nach dem Öffnen der App auf das Einstellungssymbol (⚙️) oben rechts und wählen Sie dann „Einstellungen“ > „Austauschbare linke/rechte Kopfhörer“ aus, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.




Trageerkennung

1. Die Kopfhörer erkennen automatisch, ob sie getragen werden und geben den Ton entsprechend wieder oder pausieren ihn. Sie können diese Trageerkennungsfunktion in der Shokz-App aktivieren oder deaktivieren.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Ihre Kopfhörer erfolgreich mit Ihrem Telefon verbunden sind, und öffnen Sie dann die Shokz-App.
3. Tippen Sie nach dem Öffnen der App oben rechts auf das Einstellungssymbol (⚙️) und wählen Sie dann „Einstellungen“ > „Intelligente Trageerkennung“, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.




Anpassen der Lautstärke der Hinweistöne

1. Die Lautstärke der Signaltöne kann in der Shokz-App angepasst werden.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Ihre Kopfhörer erfolgreich mit Ihrem Telefon verbunden sind, und öffnen Sie dann die Shokz-App.
3. Tippen Sie nach dem Öffnen der App oben rechts auf das Einstellungssymbol (⚙️) und wählen Sie dann „Einstellungen“ > „Benachrichtigungseinstellungen“, um die Lautstärke auf niedrig, mittel oder hoch einzustellen.




Zurücksetzen der Kopf-



1. Durch das Zurücksetzen der Kopfhörer wird die Liste der gekoppelten Geräte gelöscht und alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
2. Legen Sie beide Kopfhörer in das Ladeetui.
3. Halten Sie die Funktionstaste des Ladeetuis 15 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Leuchte im Ladeetui fünf Sekunden lang orange blinkt und dann erlischt, ist das Zurücksetzen abgeschlossen.
4. Sobald die Leuchtanzeige orange und grün blinkt, sind die Kopfhörer zum Koppeln und Verwenden bereit.


Finde meine Kopfhörer



1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Ihre Kopfhörer erfolgreich mit Ihrem Telefon verbunden sind, und öffnen Sie dann die Shokz-App.
2. Tippen Sie nach dem Öffnen der App oben rechts auf das Einstellungssymbol () und wählen Sie dann „Einstellungen“ > „Finde meine Kopfhörer“.
3. Wählen Sie auf der Popup-Seite den Kopfhörer aus, den Sie orten möchten.
4. Wählen Sie „Klingelton linker Kopfhörer“ / „Klingelton rechter Kopfhörer“, damit der Kopfhörer einen kontinuierlichen Klingelton ausgibt.

*Hinweis: Verwenden Sie die Klingelfunktion nicht, während Sie die Kopfhörer tragen.

Automatische Wiederverbindung



1. Nach dem Einschalten versuchen die Kopfhörer automatisch, eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät herzustellen. Ein Signalton zeigt eine erfolgreiche Verbindung an.
2. Wenn die Kopfhörer aufgrund der Entfernung vom Gerät getrennt werden und innerhalb von drei Minuten in den Verbindungsbereich (10 m) zurückkehren, werden sie automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät verbunden. Ein Signalton zeigt eine erfolgreiche Verbindung an.
3. Diese Geräte müssen sich innerhalb der Reichweite (10 m) befinden und eingeschaltet sein. Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.

Reinigung und Pflege

Reinigung

1. Kopfhörer reinigen

Es wird empfohlen, die Kopfhörer mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch abzuwischen. Verwenden Sie zum Reinigen des Kopfhörernetzes ein sauberes, trockenes Wattestäbchen, um Schmutz und Ohrenschmalz vorsichtig vom Netz zu entfernen, und wischen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch sauber.

*Hinweis:

1. Beenden Sie die Verwendung der Kopfhörer und trennen Sie sie von allen Geräten, bevor Sie sie reinigen und pflegen.
2. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Spülen Sie die Kopfhörer nicht direkt mit Wasser ab und verwenden Sie keine Ultraschallreinigung.
3. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Öffnungen der Kopfhörer eindringen.
4. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Sprays, hochkonzentrierte Reinigungsmittel, chemische Reinigungsflüssigkeiten, Alkohol oder Lösungsmittel auf Acetonbasis, um Beschädigungen, Verformungen oder Verfärbungen der Kopfhörer zu vermeiden. Verwenden Sie zum Reinigen der Kopfhörer keine scharfen oder scheuernden Gegenstände.

2. Ladeetui reinigen

Wir empfehlen, das Ladeetui mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch abzuwischen. Verwenden Sie eine saubere, trockene Bürste mit weichen Borsten, um den Schmutz vom Ladeanschluss zu entfernen. Reinigen Sie die Ladekontakte im Ladeetui vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Wattestäbchen.

*Hinweis:

1. Ziehen Sie das Ladekabel ab, bevor Sie das Ladeetui reinigen und pflegen.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Ladeetuis keine scheuernden Gegenstände.

IP-Schutzart

Unter kontrollierten Laborbedingungen wurde der Kopfhörerteil dieses Produkts auf Spritzwasserfestigkeit getestet und erfüllt die Anforderungen der Schutzart IP54 gemäß IEC 60529-Standard.



***Hinweis:**

1. Die Staub- und Wasserbeständigkeit gemäß IP54 gilt nur für den Hauptteil des Kopfhörers, nicht für das Ladeetui.
2. Der Spritzwasserschutz ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit durch Abnutzung infolge regelmäßiger Verwendung nachlassen.
3. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, setzen Sie es nicht über längere Zeit Feuchtigkeit aus und tragen Sie es nicht bei Wasseraktivitäten wie Schwimmen, Wasserski oder Surfen.
4. Wenn das Produkt oder sein Zubehör mit Wasser in Berührung gekommen sind, wischen Sie es bitte so schnell wie möglich ab und legen Sie es zum Trocknen an einen gut belüfteten, kühlen Ort. Verwenden Sie das Produkt nicht und laden Sie es nicht auf, bevor es vollständig getrocknet ist."

Lagerung und Pflege

1. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort. Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C.
2. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, brennbaren Gasen und ätzenden Flüssigkeiten fern. Setzen Sie es nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder Umgebungen mit hohen Temperaturen aus.
3. Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn ein Teil beschädigt ist, Rauch abgibt, übermäßig heiß wird oder einen Brandgeruch entwickelt.
4. Die Kopfhörer sind staub- und spritzwassergeschützt nach Schutzart IP54 und für Sportarten und Workouts, die nicht im Wasser stattfinden, geeignet. Sie sind nicht vollständig wasserdicht. Tauchen Sie die Kopfhörer nicht in Wasser. Der Schutz nach Schutzart IP54 kann sich mit der Zeit durch normale Abnutzung verschlechtern.
5. Das Ladeetui ist nicht wasserdicht. Setzen Sie es keinen Flüssigkeiten aus.
6. Verwenden Sie zum Reinigen der Kopfhörer ein weiches, trockenes Tuch.
7. Laden Sie das Produkt vor der erneuten Verwendung vollständig auf, wenn es über einen längeren Zeitraum gelagert wurde.

Rechtliche und regulatorische Informationen

Rechtliche und regulatorische Informationen

Gehörschutz

Das Musikhören bei hoher Lautstärke kann zu Gehörschäden und Klangverzerrungen führen. Bitte hören Sie verantwortungsvoll Musik.

Akkusicherheit

Achtung

1. Das Ersetzen des Akkus durch einen falschen Typ kann die Sicherheit beeinträchtigen.
2. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, legen Sie ihn nicht in einen heißen Ofen und zerdrücken oder zerschneiden Sie ihn nicht mechanisch, da dies zu einer Explosion führen kann.
3. Die Einwirkung extrem hoher Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen.
4. Wenn der Akku extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt wird, kann es zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kommen.
5. Wenn sich der Akku stark aufbläht, stellen Sie seine Verwendung sofort ein.

Aufladen

1. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer vollständig trocken sind, bevor Sie sie in das Ladeetui legen, und halten Sie den Ladeanschluss vor dem Aufladen trocken.
2. Verwenden Sie nur Netzteile, die von den zuständigen Behörden zugelassen sind und den örtlichen Vorschriften entsprechen (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).

Gefahr beim Auto-/Fahrradfahren

1. In manchen Ländern oder Regionen verstößt die Verwendung dieses Produkts beim Autofahren oder Fahrradfahren möglicherweise gegen lokale Vorschriften. Bitte prüfen Sie die Verkehrsgesetze und -vorschriften in Ihrer Region und halten Sie diese ein, oder wenden Sie sich an die örtlichen Behörden.

Hautreizung

1. Bei einigen wenigen Personen kann es zu einer Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Materialien kommen. Der Aufenthalt in bestimmten Umgebungen oder längerer Kontakt mit Substanzen wie Seife, Schweiß, Sonnenschutzmittel oder Lotion kann Hautreizungen oder allergische Reaktionen verursachen.
2. Tragen Sie das Produkt nicht auf verletzter Haut, um das Risiko von Hautreizungen zu verringern.
3. Sollten Sie Rötungen, Schwellungen, Juckreiz oder andere Hautreaktionen feststellen, beenden Sie die Anwendung des Produkts sofort und suchen Sie einen Arzt auf.

Elektromagnetische Störungen

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Bereichen, in denen die Verwendung drahtloser Geräte verboten oder eingeschränkt ist (z. B. Flughäfen, medizinische Einrichtungen), um Störungen anderer elektronischer Geräte oder potenzielle Gefahren zu vermeiden.
2. Bei bestimmten elektronischen Geräten kann es aufgrund von Funkstörungen durch dieses Produkt zu Fehlfunktionen kommen (z. B. bei einigen elektronischen Systemen in Kraftfahrzeugen). Für genauere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den Gerätehersteller.
3. Die von diesem Produkt erzeugten Radiowellen können die Funktion bestimmter medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Cochlea-Implantate und Hörgeräte beeinträchtigen. Wenn Sie solche medizinischen Geräte verwenden, wenden Sie sich an Ihren Arzt und den Gerätehersteller, um sich über Einschränkungen bei der Verwendung dieses Produkts zu informieren, und halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen dem Produkt und der medizinischen Ausrüstung ein. Wenn Sie Störungen vermuten, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein."

Erstickungsgefahr

1. Bewahren Sie die Kopfhörer und das Ladeetui außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Suchen Sie bei versehentlicher Einnahme sofort ärztliche Hilfe auf.

Achtung

Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Die neuesten Unternehmens- und Produktinformationen finden Sie unter www.shokz.com.

Herstellererklärung


Garantie

Shokz bietet auf dieses Produkt eine 24-monatige Garantie. Die aktuellen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website unter www.shokz.com oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie vor der Verwendung des Produkts die spezifischen Bestimmungen Ihres Landes."

Kundendienst

Hier finden Sie die Seriennummer



1. Die Produktseriennummer ist dem Barcode auf der Verpackung oder der Garantiekarte zu entnehmen.
2. Sie befindet sich auch auf der Innenseite des Ladetui-Deckels.

Kontaktieren Sie uns

Für Ihre Kopfhörer gilt eine Garantie.



Einzelheiten zur eingeschränkten Garantie
finden Sie auf unserer Website unter
<https://shokz.com/pages/warranty-return>.

SHÖKZ