

A Product Information Sheet

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-24JSW354
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	60 cm / 24 inches
F On mode average power consumption	19,0 W
G Annual energy consumption *1	27 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	≤0,30 W
J Screen resolution	1366 x 768



- K** *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.
The actual energy consumption will depend on how the television is used.
- L** *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.
- M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

A Produktdatenblatt
B Name des Lieferanten
C Modellkennung
D Energieeffizienzklasse
E Sichtbare Bildschirmdiagonale
F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
G Jährlicher Energieverbrauch
H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
J Bildschirmauflösung
K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

A Productinformatieblad
B Naam van de leverancier
C Typeaanduiding
D Energie-efficiëntieklasse
E Zichtbare scherm diagonaal
F Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand
G Jaarlijks energieverbruik
H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
I Elektriciteitsverbruik in de uitstand
J Schermresolutie
K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.
L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn
M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.

A Scheda informativa del prodotto
B Nome del fornitore
C Identificatore del modello
D Classe di efficienza energetica
E Diagonale dello schermo visibile
F Consumo di energia in modo acceso
G Consumo annuo di energia
H Consumo di energia in modo stand-by
I Consumo di energia in modo spento
J Risoluzione dello schermo
K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
L Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

A Fiche d'information sur le produit
B Nom du fournisseur
C Référence du modèle
D Classe d'efficacité énergétique
E Diagonale d'écran visible
F Consommation électrique en mode marche
G Consommation d'énergie annuelle
H Consommation électrique en mode veille
I Consommation électrique en mode arrêt
J Résolution de l'écran
K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
L Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

A Ficha de información del producto
B Nombre del proveedor
C Identificador del modelo
D Clase de eficiencia energética
E Diagonal visible de la pantalla
F Consumo de electricidad en modo encendido
G Consumo de energía anual
H Consumo de electricidad en espera
I Consumo de electricidad en modo apagado
J Resolución de la pantalla
K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
L Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa
M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.

A Produktinformationsblad
B Leverantörens namn
C Modellbeteckning
D Energieeffektivitetsklass
E Synlig skärmdiagonal
F Effektförbrukning i påläge
G Årlig energiförbrukning
H Effektförbrukning i standbyläge
I Effektförbrukning i frånläge
J Skärmapplösning
K Energiförbrukning "XYZ" kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
L När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

A Datablad for produktet
B Leverandør
C Modellnemninga
D Energieffektivitetsklasse
E Synlig skjermdiagonal
F Effektforbruk i påslått tilstand målt
G Årlig energiforbruk
H Effektforbruket i hviletilstand
I Effektforbruket i avslått tilstand
J Skjermoppløsning
K Energiforbruk XYZ kWh per år, utreknad på grunnlag av effektforbruket til eit fjernsyn som vert nytta fire timar per dag i 365 dagar. Det faktiske energiforbruket er avhengig av korleis fjernsynet vert nytta.
L Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.

A Tuoteselosteella
B Tavarantoimittaja
C Mallitunniste
D Energiatehokkuusluokka
E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä
F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa
G Vuotuinen energiankulutus
H Tehonkulutus valmiustilassa
I Tehonkulutus pois päältä -tilassa
J Kuvaruudun resoluutio
K Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstavasta.
L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä
M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyllissä television takakannessa.

A Gaminio informacijos lapas
B Tiekėjo pavadinimas
C Tiekėjo modelio žymuo
D Energijos vartojimo efektyvumo
E Matoma ekrano įstrižainė
F Išmatuota veikimo režimu vartojama galia
G Metus suvartojamos energijos kiekis
H Budėjimo režimu vartojama galia
I Išjungties režimu vartojama galia
J Fizinio ekrano vaizdo
K Suvartojamos energijos kiekis XYZ kWh per metus, kai televizijos aparatas energiją vartoja veiktamas 4 valandas per dieną 365 dienas. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklauso nuo to, kaip televizijos aparatas naudojamas
L Išjungus televizorių nuotolinio valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija
M Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.

A Ficha de informação do produto
B Fornecedor
C Identificador de modelo
D Classe de eficiência energética
E Diagonal visível do ecrã
F Consumo, em termos de potência, no estado ativo
G Consumo de energia anual
H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
I Consumo, em termos de potência, em estado de desativação
J Resolução do ecrã
K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está ativada qualquer função
M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

A Produktdatablad
B Leverandør
C Modelidentifikation
D Energieffektivitetsklasse
E Synlig skærmdiagonal
F Effektforbruget i tændt tilstand
G Årlige energiforbrug
H Effektforbruget i standbyltilstand
I Effektforbruget i slukket tilstand
J Skærmopløsning
K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive
M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning.

A продуктов информационен лист
B Доставчик
C Идентификатор на модела
D Клас на енергийна ефективност
E Видим диагонал на екрана
F Консумация на енергия в режим „включен“
G Годишна консумация на енергия
H Консумация на енергия в режим „в готовност“
I Консумация на енергия в режим „изключен“
J Разделителна способност на екрана
K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.
L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция
M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.

Română	A	Fișă cu informații despre produs
	B	Numele furnizorului
	C	Referința modelului stabilită de furnizor
	D	Clasa de eficiență energetică
	E	Diagonala vizibilă a ecranului
	F	Puterea consumată în modul activ
	G	Consumul anual de energie
	H	Puterea consumată în modul standby
	I	Puterea consumată în modul oprit
	J	Rezoluția ecranului
	K	Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.
	L	când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție
	M	Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.

A	Ražojuma informācijas lapa
B	Piegādātājs
C	Modeļa identifikators
D	Energoefektivitātes klase
E	Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli
F	Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš
G	Ilggadējais enerģijas patēriņš
H	Galatīvības režīma elektroenerģijas patēriņš
I	Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
J	Ekrāna izšķirtspēja
K	Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbotojus 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.
L	kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija
M	Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.

Polski	A	Karta informacyjna produktu
	B	Dostawca
	C	Identyfikator modelu
	D	Klasa efektywności energetycznej
	E	Przekątna widzialna ekranu
	F	Zużycie energii w trybie włączenia
	G	Roczne zużycie energii
	H	Zużycie energii w trybie czuwania
	I	Zużycie energii w trybie wyłączenia
	J	Rozdzielczość ekranu
Polski	K	Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
	L	Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.
Polski	M	Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tyłnej obudowie telewizora.

Magyar	A	Termékmérimertető adatlap
	B	Beszállító
	C	Típusazonosító
	D	Energiahatékonyági osztály
	E	Látható képfátó nagysága
	F	Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
	G	Éves energiafogyasztás
	H	Készletléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	I	Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
	J	Képernyőfelbontás
	K	A televíziókészülék napi 4 óras üzern mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh nennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzerneltetési módjától függ.
L	Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció	
M	További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulsi burkolatán található címkét.	

A	Informační list výrobku
B	Dodavatel
C	Identifikační značka modelu
D	Třída energetické účinnosti
E	VIDITELNÁ ÚHLOPŘÍČKA obrazovky
F	Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu
G	Roční spotřeba elektrické energie
H	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
I	Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
J	Rozlišení obrazovky
K	Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
L	Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.
M	Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

A	δελτίο πληροφοριών για το προϊόν
B	Προμηθευτής
C	Αναγνωριστικό μοντέλου
D	Τάξη ενεργειακής απόδοσης
E	Ορατή διαίγιωσις οδώνης
F	Κατανάλωσις ιαχύους σε κατάσταση λειτουργίας
G	Ετήσια κατανάλωσις ενέργειας
H	Κατανάλωσις ιαχύους σε κατάσταση αναμονής
I	Κατανάλωσις ιαχύους σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
J	Ανάλυσις οδώνης
K	Κατανάλωσις ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωσις ιαχύους από την τηλεόραση για τα τετράωρα λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωσις ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
L	όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες
M	Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσις ιαχύους, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.

A	Ürün bilgi sayısı
B	Tedarikçi
C	Model No
D	Enerji verimlilik sınıfı
E	Görülebilir ekran köşegeni
F	Açık modda güç tüketimi
G	Yıllık enerji tüketimi
H	Beklemede güç tüketimi
I	Kapalı modda güç tüketimi
J	Ekran çözünürlüğü
K	365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
L	Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken
M	Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapagındaki etikete bakın.

- A** Informacijski list proizvoda
- B** Dobavljač
- C** Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela
- D** Razred energetske učinkovitosti
- E** Dijagonala vidljivog zaslona
- F** Potrošnja električne energije u stanju uključeno
- G** Godišnji potrošnja energije
- H** Potrošnja energije u stanju mirovanja
- I** potrošnja energije u stanju isključenosti
- J** Rezolucija zaslona
- K** Potrošnja energije XYZ kWh godišnje (kWh/god), na temelju potrošnje električne energije televizora koji je u funkciji 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se televizor koristi.
- L** kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna
- M** Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.

- A** Informačný list výrobku
- B** Dodávateľ
- C** Identifikačný znak modelu
- D** Trieda energetickej efektívnosti
- E** Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky
- F** Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia
- G** Ročná spotreba elektrickej energie
- H** Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
- I** Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia
- J** Rozlíšenie obrazovky
- K** Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa.
- L** keď je televízor zapnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia
- M** Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televízora.

A	Tootekirjeldus
B	Tarnija
C	Mudelitähis
D	Energiatõhususe klass
E	Ekraani nähtava osa diagonaal
F	Sisselülitatud seisundi elektritarbimine
G	Aastane energiatarbimine
H	Ooteseisundi elektritarbimine
I	Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
J	Ekraani resolutsioon
K	Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televiisori kasutusviisist.
L	kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.
M	Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.

- A** Informativni list proizvoda
- B** Dobavljač
- C** ID modela
- D** Klasa energetske efikasnosti
- E** Vidljiva veličina ekrana (dijagonala)
- F** Prosečna potrošnja u režimu uključnog napajanja
- G** Godišnja potrošnja struje
- H** Potrošnja struje u stanju pripravnosti
- I** Potrošnja u režimu isključnog napajanja
- J** Rezolucija ekrana
- K** Potrašnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće od načina korišćenja televizora.
- L** Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedan funkcija
- M** Informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora

- A** Informacijski list izdelaka
- B** Dobaviteljevo ime
- C** Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela
- D** Razred energetske učinkovitosti
- E** Vidna diagonala zaslona
- F** Poraba moči v stanju delovanja
- G** Letna poraba energije
- H** Poraba moči v stanju pripravljenosti
- I** Poraba moči v stanju izključenosti
- J** Ločljivost zaslona
- K** Poraba energije XYZ kWh na leto, izračunana kot poraba moči ob delovanju televizorja 4 ure dnevno v 365 dneh.
- Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja
- L** Ko je televizor izklopljen z daljinskim upravljalnikom in nobena funkcija je aktivna
- M** Za več informacij o nazivno močjo glejte nalepko na zadnjem pokrovu televizorja.

Maltese	A	Skeda informativa dwar il-prodott
	B	Isem il-fornitur
	C	Identifikatur tal-mudell tal-fornitur
	D	Klassi tal-effiċjenza enerġetika
	E	Iskrin viżibbli diġagonali
	F	Konsum tal-enerġija bil-modalità Mixgħul
	G	Konsum annwali tal-Eneġija
	H	Konsum tal-enerġija bil-modalità Stennija
	I	Konsum tal-enerġija bil-modalità Mitfi
	J	Rizoluzzjoni tal-iskrin
	K	Konsum tal-enerġija XYZ kWh fis-sena, abbażi ta' konsum tal-enerġija tal-t-televisin imhaddem għal 4 sigħat kuljum għal 365 jum
	L	Il-konsum reali tal-enerġija jiddependi fuq kif jintuza t-televisin.
	M	meta l-TV huwa mitfi bil-kontroll remot u l-benda l-funzjoni hiji attivata
M	Għal aktar informazzjoni dwar klassifikazzjoni tal-pawwa nominali tara l-ikketta fuq il-qoxra ta' wara tal-TV.	