



H200-Bedienungsanleitung

HEGEL
MUSIC SYSTEMS



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Hegel H200.

Hegel stellt seit mehr als 25 Jahren preisgekrönte Audioprodukte her. Wir sind stolz auf unsere Tradition, hervorragend klingende Verstärker zu entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass ein wesentlicher Teil unseres Erfolgs darin liegt, dass alle Hegel-Produkte von Grund auf von unserem Team in Oslo, Norwegen, entwickelt werden. Dies ermöglicht es uns, kosteneffiziente Komponenten zu verwenden, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung einzugehen, und fortschrittliche Technologien zu integrieren, die exklusiv bei Hegel zu finden sind.

Alle Hegel-Produkte basieren auf einer einfachen Philosophie: So wenig wie möglich hinzufügen. Wir arbeiten daran, das Musiksignal so nah wie möglich am Original zu halten. Wir suchen stets nach Möglichkeiten, Verzerrungen und Rauschen zu reduzieren, damit die Musik nur durch die Qualität der Aufnahme eingeschränkt wird.

Mit dem H200 haben wir einen Verstärker geschaffen, der unser Ziel, hochwertige Produkte mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis herzustellen, wirklich unter Beweis stellt. Denn der H200 ist nicht nur ein wirklich guter analoger Verstärker. Er verfügt außerdem über einen sehr guten DAC, eine exzellente MM-Phono-Vorstufe und einen äußerst leistungsfähigen integrierten Streaming-Bereich. Mit einer Fülle an
Details und Dynamik wird diese All-in-One-Musikmaschine Sie dazu bringen, mit den Füßen zu wippen. Schließen Sie ihn also an ein Paar guter Lautsprecher an und genießen Sie den Klang.



Bent Holter
Gründer von Hegel Music System

Inhaltsverzeichnis

Ein Wort von Bent	2
Lieferumfang	4
Schnellstart	5
Allgemeine Verwendung	8
Anschlüsse	9
Digitale Eingänge und Formate	10
Netzwerkeinrichtung	11
Streaming- und Steuerungs-App	12
Geräte-Menü	14
Fernbedienung	16
Allgemeine Informationen	17
Sicherheitshinweise	18
Garantie und rechtliche Hinweise	19

Sicherheitshinweise





Bevor Sie den Verstärker einschalten, vergewissern Sie sich, dass Sie die Sicherheitshinweise und Warnhinweise auf support.hegel.com sowie auf Seite 18 dieses Handbuchs gelesen und verstanden haben.

Was ist im Lieferumfang enthalten?



Verstärker



Netzkabel



Zubehörbox



Fernbedi enung



Bedienungsanleitung

Schnellstart

1. Schließen Sie Ihre Lautsprecher an

Für ein optimales Klangerlebnis sollte der Abstand zwischen dem Zuhörer und jedem Lautsprecher gleich sein.



2. Eine Quelle anschließen





Asymmetrisch, analog







Symmetrisch, analog







Phono (MM) analog







Koaxialer Digitalanschluss







USB-Computer







USB 2.0-Speichergerät







Netzwerk-Streaming







Optisch-digital



3. Schließen Sie das Netzkabel an



4. Schalten Sie den Verstärker ein



Allgemeine Verwendung



Bedienung des H200
Die Quelle und die Lautstärke können über die Eingangs- und Lautstärkewahlschalter an der Vorderseite, über die Fernbedienung oder über die Hegel Control App.

Ein-/Aus-Taste
Der Verstärker lässt sich über den Netzschalter an der Unterseite des Geräts, zur Vorderseite hin, ein- und ausschalten. Halten Sie den Netzschalter im eingeschalteten Zustand gedrückt, um einen Hard-Reboot durchzuführen.

HINWEIS: Beim Einschalten benötigt der Verstärker einige Sekunden für die Kalibrierung. Dies ist normal und Teil des Startvorgangs. Wenn der Verstärker ausgeschaltet war, warten Sie 30 Sekunden, bevor Sie ihn wieder einschalten.

Kopfhörerausgang
Schließen Sie den 6,3-mm-Kopfhörerstecker an der Vorderseite des Verstärkers an. Dadurch wird der Kopfhörer-Lautstärkeregler aktiviert und der Lautsprecher sowie die variablen Line-Ausgänge stummgeschaltet.

Ruhemodus
Dieses Hegel-Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn 15 Minuten lang kein Signal erkannt wird oder an den Lautsprecherausgängen nur ein sehr schwaches Signal anliegt. Sie können die Schlafmodus-Einstellungen im Geräte-Menü deaktivieren oder ändern. Im
im Standby-Modus leuchtet eine kleine LED in der unteren linken Ecke des Displays.

Wake-on-LAN
Standardmäßig wird der Verstärker automatisch aktiviert, wenn er ein Ethernet-Signal (LAN) empfängt. Sie können diese Funktion in den „Auto In“-Einstellungen im Geräte-Menü deaktivieren.

Automatisches Update
Beim Wechsel in den Standby-Modus sucht das Gerät automatisch nach neuen Updates und installiert diese. Bei aktiviertem „Wake on LAN“ werden Updates im Standby-Modus heruntergeladen und installiert.

Kritische Updates
In seltenen Fällen kann ein kritisches Update vorliegen. Diese werden sofort heruntergeladen und installiert, auch wenn das Gerät gerade in Gebrauch ist.

Verbindungen



Line-Pegel-Ausgang

- Variabler Line-Pegel (RCA)
- Fester Line-Pegel (RCA)

Analoge Eingänge

- RCA 1: Standard-Analogeingang
- RCA 2: Standard-Analogeingang
- XLR: Standard-symmetrischer Analogeingang (Pin 1 ist Gehäusemasse; Pin 2 ist positive Phase; Pin 3 ist negative Phase)
- Phono (RCA): Moving-Magnet-Tonabnehmer-Eingang (MM) mit Erdungsschraube

Lautsprecher

- Rechte Ausgänge
- Linke Ausgänge

Digitale Eingänge

- Koaxial: Koaxial/RCA
- Optisch 1: TOSLINK/EIAJ-Optik
- Optisch 2: TOSLINK/EIAJ-Optikanschluss
- USB: Computereingang
- USB-Stick: Speichergerät, USB 2.0
- Netzwerk: Heimnetzwerk, LAN, RJ45

Digitaler Ausgang (DAC-Durchschleifausgang)

- Digitalausgang: Koaxial (RCA)

Netzanschluss

- Netzanschluss mit Sicherungshalter: 230 V/120 V/100 V Wechselstrom, je nach Land.

Heimkino

Die meisten Eingänge des Verstärkers können als Heimkino-Eingang verwendet werden, siehe Geräte-Menü.

WARNUNG:

Schalten Sie den Verstärker immer aus, bevor Sie Audio-Ein- und -Ausgangskabel sowie das Netzkabel anschließen.

Digitale Eingänge und Formate

Eingangsüberwachung
Alle digitalen Eingänge verfügen über eine Eingangserkennung. Wenn das Gerät an einem dieser Eingänge ein Signal erkennt, kann es sich einschalten und auf den aktiven Eingang umschalten.

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie unter support.hegel.com.

Maximal unterstützte Auflösung

Koax/BNC:	**24/192**
Optisch:	**24/96**
USB:	**24/192**
Netzwerk:	**24/192**

Unterstützte Formate über Netzwerk und USB-Laufwerk: MP3, WAV, FLAC, ALAC, AAC, PCM, Ogg

USB
Das Gerät verfügt über einen Plug-and-Play-USB-DAC, der für die Verwendung mit Computern ausgelegt ist. Schließen Sie es an Ihren PC oder Mac an und genießen Sie Ihre Musik.

USB-Speicher
Das Gerät verfügt über einen Plug-and-Play-USB-Eingang zum Anschließen externer USB-Speicher mit Musikdateien. Auf den angeschlossenen Speicher kann über die Hegel Control App zugegriffen werden.

HINWEIS: Der Verstärker muss mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sein, um mit der Control App genutzt werden zu können

Netzwerkeinrichtung

Verbindung

Um die Netzwerk- und Streaming-Funktionen des Verstärkers nutzen zu können, muss der Verstärker mit Ihrem lokalen Netzwerk verbunden sein. Verbinden Sie Ihren Hegel-Verstärker über ein Ethernet- (nicht im Lieferumfang enthalten) vom Netzwerkanschluss (LAN – RJ45) auf der Rückseite des Verstärkers an Ihren Router an.





Erstkonfiguration

Um alle Netzwerkfunktionen dieses Geräts zu aktivieren, müssen Sie die Hegel Control App herunterladen und installieren, die im Apple App Store und bei Google Play erhältlich ist. Befolgen Sie nach der Installation bitte die Anweisungen in der App.

Google Play

Apple App Store

Ausführliche Informationen zur Hegel Control App, zu den unterstützten Formaten und vielem mehr finden Sie unter [support.hegel.com.](support.hegel.com)

Statusanzeige

Das Hegel-Gerät zeigt den Netzwerkstatus in der unteren linken Ecke des Displays an.

Mit dem Netzwerk verbunden:



Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme beim Verbinden des Verstärkers mit dem Netzwerk haben oder andere Netzwerkprobleme auftreten:

1. Halten Sie nach dem Einschalten den Netzschalter des Geräts gedrückt, um einen Hard-Reboot durchzuführen.
2. Sollte dies nicht helfen, können Sie die Netzwerkeinstellungen im Menü zurücksetzen.
3. Sollte alles andere fehlschlagen, ziehen Sie das Netzkabel für mindestens 30 Sekunden ab und schließen Sie es anschließend wieder an.

HINWEIS: Einige Funktionen des Hegel-Geräts erfordern eine Internetverbindung.



Apple AirPlay
Mit Apple AirPlay können Sie Ihre Lieblingsmusik oder Podcasts auf Ihrem Hegel-Gerät genießen. Wählen Sie das Hegel-Gerät in der Liste der AirPlay-Lautsprecher aus. Unter apple.com/airplay erfahren Sie, wie das geht.



Spotify Connect
Verwenden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Unter spotify.com/connect erfahren Sie, wie das geht. Dieses Gerät unterstützt Spotify Lossless.



Tidal Connect
Tidal ist ein digitaler Musik- und Video-Streaming-Dienst, der hochauflösendes Audio bietet.
Mit Tidal Connect können Sie Ihre Lieblingsmusik nahtlos auf unterstützten Geräten streamen, ohne dass dabei Qualitätseinbußen entstehen.



Roon Ready
„Roon Ready“ bedeutet, dass Hegel die Roon-Streaming-Technologie nutzt – für eine unglaubliche Benutzeroberfläche, einfache Einrichtung, absolut zuverlässigen täglichen Betrieb und höchste Audioleistung ohne Kompromisse.



Qobuz Connect
Qobuz ist eine hochwertige Musikplattform. Genießen Sie das volle Qobuz-Erlebnis nahtlos. Starten Sie einfach Qobuz und drücken Sie auf „Play“ – so einfach ist das. Qobuz ist auf PC, Mac, im Webplayer sowie als iOS- und Android-App verfügbar.
Erfahren Sie mehr unter qobuz.com.



Google Cast
Google Cast™ ist eine Funktion, mit der Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop direkt auf Ihren Verstärker streamen können. Tippen Sie einfach in den Apps, die Sie bereits kennen und lieben, auf das Cast-Symbol, um das Streaming zu starten.

HINWEIS: Um Google Cast zu aktivieren, müssen Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von Google akzeptieren. Dies erfolgt in der Hegel Control-App, die im Apple App Store und bei Google Play heruntergeladen werden kann.



Airable
Der Airable-Dienst ermöglicht es HiFi-Systemen, den sich wandelnden und anspruchsvollen Erwartungen der Verbraucher an Online-Medien gerecht zu werden. Airable bietet Zugriff auf die marktführenden Airable-Radio- und Podcast-Kataloge. Der Airable-Katalog umfasst weltweit mehr als 70.000 Radiosender und 70.000 Podcasts. Greifen Sie über die Hegel Control-App auf Airable zu.

UPnP/DLNA

UPnP ist ein weit verbreitetes Medien-Streaming-Protokoll, das von einer Vielzahl von Mediaplayern und Anwendungen unterstützt wird. Mit UPnP/DLNA können Sie lokal gespeicherte Dateien oder Musik von Streaming-Diensten auf das Hegel-Gerät streamen. Einzelheiten zur Einrichtung Ihres Mediaplayers finden Sie in der

Bedienungsanleitung, die dem Player beiliegt.

Hegel Control App

Die Hegel Control App dient zur Ersteinrichtung einiger Streaming-Funktionen des Geräts. Mit ihr lassen sich gestreamte Musik, die Lautstärke und die Eingänge steuern. Die App bietet Ihnen außerdem Zugriff auf „airable"-Internetradio und Podcasts, auf Musik, die auf einem angeschlossenen USB-Laufwerk gespeichert ist, sowie auf die Netzwerkkonfiguration.

Google Play **Apple App Store**

HINWEIS: Hegel veröffentlicht möglicherweise automatische Funktionsupdates sowohl für das Produkt als auch für die App.

Eine aktuelle und ausführliche Beschreibung der Streaming-Funktionen finden Sie unter support.hegel.com

WARNUNG:

Denken Sie beim Streamen auf das Hegel-Gerät immer daran, die Lautstärkeeinstellung des Players bzw. des Geräts zu überprüfen, bevor Sie auf „Wiedergabe" drücken. Das Hegel-Gerät passt seine Lautstärke an die im Player eingestellte Lautstärke an.

Geräte-Menü

Navigation

Um das Geräte-Menü aufzurufen, schalten Sie den Verstärker ein und halten Sie die Wiedergabetaste (▶) 3 Sekunden lang gedrückt. Zur Navigation im Menü verwenden Sie die Tasten „Lautstärke erhöhen“ (🔊) und „Lautstärke verringern“ (🔉) Tasten. Um ein Untermenü oder eine Funktion auszuwählen, drücken Sie die Wiedergabetaste (▶). Um das Menü zu verlassen, navigieren Sie zu „Beenden“ und drücken Sie die Wiedergabetaste (▶) oder drehen Sie einen der Regler des Verstärkers.

HINWEIS: Für einige Menüfunktionen ist eine Internetverbindung erforderlich, damit sie ordnungsgemäß funktionieren. Siehe „Netzwerkeinrichtung“.



Info

Informationen zur Hardware-Version Ihres Produkts und zur aktuell ausgeführten Firmware-Version. Hier finden Sie auch die Seriennummer Ihres Geräts.

Netzwerk

Informationen zum Netzwerkgerätenamen und zur IP-Adresse Ihres Geräts.

Ruhemodus

Standardmäßig wechselt dieses Hegel-Gerät automatisch in den Standby-Modus, wenn 15 Minuten lang keine Musik abgespielt wird oder an den Lautsprecherausgängen nur ein sehr schwaches Signal anliegt. Der Sleep-Timer kann in diesem Menü angepasst oder deaktiviert werden.

Auto In

Legen Sie fest, wie sich das Gerät verhält, wenn es ein Signal an den digitalen Eingängen empfängt. Konfigurieren Sie „Wake on LAN“, die automatische Eingangsumschaltung und das Aufwachen aus dem Standby-Modus bei einem digitalen Signal.

Anzeige

Ändern Sie die Helligkeit des Displays und die Standardeinstellungen für Ein- und Ausschalten. Bei deaktivierter Anzeige leuchtet das Display kurz auf, wenn Änderungen am Eingang oder an der Lautstärke vorgenommen werden oder wenn Sie auf der Fernbedienung die Taste „DISP“ drücken.

Lautstärke

Stellen Sie die maximale Lautstärke und die maximale Startlautstärke ein.

Fernbedienungen

Ermöglicht es Ihnen, Ihr Hegel-Gerät mit Ihrer TV-Fernbedienung* einzuschalten und die Lautstärke einzustellen. Sie können außerdem die automatische Eingangsauswahl und das automatische Einschalten konfigurieren.

*Funktioniert mit den meisten neueren IR- und Smart-TV-Fernbedienungen von Samsung, Sony, LG und Philips.

HT

Die meisten Eingänge können so konfiguriert werden, dass sie als Heimkino-Eingang fungieren. Dadurch wird die Eingangslautstärke auf einen festen hohen Pegel eingestellt. Schließen Sie an einen als HT konfigurierten Eingang nur Quellen mit Lautstärkeregelung an.

DAC-Loop/Digitalausgang

Ihr Gerät verfügt über eine DAC-Loop-Funktion, die darauf ausgelegt ist, die Leistung der digitalen Eingänge Ihres Verstärkers zu verbessern, wenn dieser mit einem externen High-End-DAC gekoppelt ist. Diese Konfiguration ermöglicht es Ihnen, die digitalen Anschlüsse und Streaming-Funktionen Ihres Verstärkers wie gewohnt weiter zu nutzen und gleichzeitig ein jitterreduziertes Signal an den externen DAC zu senden.

Anschluss:

- Digitalausgang des Verstärkers (koaxial) an den koaxialen Eingang des DAC.
- XLR-Ausgang des DAC an den XLR-Eingang des Verstärkers.

In diesem Untermenü können Sie außerdem festlegen, dass der digitale Ausgang stets aktiv ist.

Zurücksetzen

Setzt das Produkt auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück. Bereits installierte Firmware-Updates bleiben davon unberührt.

Beenden

Das Menü verlassen

HINWEIS: Das Menü des Hegel-Geräts kann mit neuen Funktionen und Optionen aktualisiert werden.

Eine aktuelle und ausführliche Beschreibung des Menüs und seiner Funktionen finden Sie unter support.hegel.com

Fernbedienung – RC11



Tasten der Fernbedienung

	Ein/Standby-
	Stummschaltung
	Lautstärke erhöhen
	Zurück bei kompatiblen USB- oder Netzwerk-Mediaplayern
	Wiedergabe/Pause bei kompatiblen USB- oder Netzwerk-Mediaplayern
	Auf kompatiblen USB- oder Netzwerk-Mediaplayern vorwärts springen
	Lautstärke verringern
IN	Zum vorherigen Eingangs
IN	wechseln Zum nächsten
	Eingang wechseln
DAC IN	Eingangswahl bei Hegel-DACs
DISP	Anzeige aktivieren/aktualisieren Gedrückt halten, um die Anzeige auszuschalten/einzuschalten
DAC	Lautstärke verringern bei Hegel-DAC
DAC	Lautstärke erhöhen bei Hegel-DACs

Allgemeine Informationen
Dieses Hegel-Gerät kann mit der mitgelieferten Hegel-Fernbedienung RC11 gesteuert werden. Die RC11 ist mit mehreren Hegel-Produkten kompatibel; der Funktionsumfang kann je

vom jeweiligen Hegel-Modell und den angeschlossenen Geräten ab.

Batterie
Die Fernbedienung wird mit einer CR2032-Batterie betrieben. Um die Batterie einzulegen oder zu ersetzen, schieben Sie die Batterieabdeckung nach unten, legen Sie die Batterie mit der positiven Seite nach oben ein und schieben Sie die Abdeckung wieder an ihren Platz.

HINWEIS: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Informationen

Anschluss eines Subwoofers
Am häufigsten wird ein Subwoofer über den variablen Line-Ausgang Ihres Hegel-Verstärkers angeschlossen. Wenn Ihr Subwoofer über „High-Level“-Lautsprecheranschlüsse verfügt, können Sie diese ebenfalls verwenden. Viele Subwoofer-Hersteller empfehlen diese Art des Anschlusses, sofern sie verfügbar ist.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Subwoofers, um detaillierte Anweisungen zum Anschließen und Konfigurieren Ihres Subwoofers für ein optimales Klangergebnis zu erhalten.

Stromversorgung
Alle elektrischen Geräte sollten ausgeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt werden, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Dies dient der Sicherheit, da alle elektrischen Geräte ausfallen können, und ist zudem gut für die Umwelt. Wenn Sie Ihr Gerät ständig eingeschaltet lassen, kann dies zudem die Lebensdauer des Geräts verkürzen.

Allerdings klingen unsere Produkte noch besser, wenn sie aufgewärmt sind, was in der Regel nach etwa 15 Minuten Wiedergabe bei moderater Lautstärke der Fall ist.

Anschluss Ihres Fernsehers
Am besten schließen Sie Ihren Fernseher über einen der optischen Eingänge an. Wenn kein Ton zu hören ist, versuchen Sie, die Tonausgabe im Einstellungsmenü des Fernsehers zu ändern. Die Einstellung sollte auf „optisch“ oder „digitaler Ausgang“ geändert werden, und das Signal sollte „PCM“ oder „Stereo“ lauten. Detaillierte Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

Die Lautstärke dieses Geräts kann auch über bestimmte TV-Fernbedienungen geregelt werden. Weitere Informationen finden Sie im Geräte-Menü.

Technische Daten
H200 Streaming-Verstärker

Ausgangsleistung	2 × 150 W an 8 Ohm bei 1 kHz, 1 % THD, 100/120/230 V Wechselstrom
Mindestlast	2 Ohm
Analoge Eingänge	1 × symmetrisch (XLR), 2 × unsymmetrisch (Cinch)
Phono-Eingang	1*Asymmetrisch (Cinch) für Moving-Magnet-Tonabnehmer (MM)
Digitalausgang	1*koaxial (RCA) S/PDIF *24/192*
Digitale Eingänge	1 × koaxial (RCA) S/PDIF *24/192* 2*Optisch S/PDIF *24/96* 1*USB B *(Computer) 24/192* 1*USB A 2.0 *(USB-Speichermedien) 24/192* 1*Netzwerk *24/192*
Line-Pegel-Ausgänge:	
Einstellbar	1*unsymmetrisch (Cinch)
Fest	1*unsymmetrisch (Cinch)
Streaming	AirPlay, Spotify Connect, Google Cast, Tidal Connect, Qobuz Connect, Roon Ready, airable Radio und Podcast, UPnP
Unterstützte Formate	MP3, WAV, FLAC, ALAC, AAC, PCM, Ogg
Frequenzgang	5 Hz–100 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis	Mehr als 100 dB Übersprechen
	Weniger als –100 dB
Verzerrung	Weniger als 0,01 % bei 50 W, 8 Ohm, 1 kHz
Intermodulation	Weniger als 0,01 % (19 kHz + 20 kHz)
Dämpfungsfaktor	Mehr als 4000 (Hauptendstufe)
Leistungsaufnahme im Standby-Modus (mit/ohne Wake-on-LAN)	<2 W / <0,5 W
Abmessungen/Gewicht *inkl. Regler, Füße und Stecker*	43 x 41 x 12 cm (B x T x H), 13,4 kg
Abmessungen/Gewicht (US): 17 x 16,2 x 7,7 Zoll *inkl. Regler, Füße und Stecker* (B x T x H), 29,6 lbs	

Sicherheitshinweis

Auspacken und Verpacken

1. Heben Sie das Gerät vorsichtig mit den angebrachten Stoßdämpfern aus dem Karton. Heben Sie das Gerät nicht an den Knöpfen oder Anschlüssen an.

2. Entfernen Sie die Stoßdämpfer.

3. Ziehen Sie die Schutzhülle vorsichtig vom Gerät ab.

Befolgen Sie zum Verpacken des Geräts die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge. Verwenden Sie beim Transport des Verstärkers stets die Originalverpackung Verpackung, um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten.

Aufstellung und Kühlung

Der Hegel-Verstärker sollte zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Kühlung auf einer ebenen, festen Oberfläche aufgestellt werden. Der Verstärker darf niemals auf einem Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche aufgestellt werden, da dies die Luftzirkulation um das Gerät herum behindert. Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zu den Rück-, Ober- und Seitenwänden des Geräts ein. Die Vorderseite des Gehäuses sollte frei bleiben.

Bei Überhitzung schaltet sich der Verstärker automatisch ab. Sobald er abgekühlt ist, schaltet sich der Verstärker wieder ein, und die Lautstärke wird auf 0 gestellt.

Warnung: Die Oberflächen des Verstärkers können während des Betriebs heiß werden. Berühren Sie die Gehäuse des Verstärkers nicht, wenn er heiß ist, und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn bewegen oder anheben.

Anschluss der Kabel

Falsche Anschlüsse oder beschädigte Kabel können Kurzschlüsse verursachen, die den Verstärker beschädigen, einen Stromschlag auslösen und Brandgefahr darstellen. Befolgen Sie die Installationsanweisungen in dieser Anleitung und stellen Sie sicher, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Stromversorgung

Verwenden Sie ausschließlich die auf der Rückseite angegebene Stromquelle und stellen Sie sicher, dass die Spannung mit der in Ihrer Region geltenden Spannung übereinstimmt.

Hohe Lautstärke

Hören Sie Musik nicht über längere Zeiträume bei hoher Lautstärke, da dies zu dauerhaften Hörschäden führen und Sie daran hindern kann, diesen Verstärker in vollen Zügen zu genießen.

Reinigung

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Verstärkers aus der Steckdose. Fingerabdrücke oder Flecken lassen sich mit einem Tuch entfernen, das leicht mit warmem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel, das für die Reinigung von Spiegeln und Fenstern geeignet ist, angefeuchtet wurde.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie den Verstärker ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und nehmen Sie keinerlei Änderungen daran vor oder verwenden Sie ihn nicht zweckentfremdet. Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Reparatur

Hegel-Produkte dürfen nur von zertifizierten Technikern geöffnet oder gewartet werden. Die Geräte enthalten elektronische Bauteile , die zu schweren Stromschlägen führen können. Arbeiten an Hegel-Produkten durch nicht qualifiziertes Personal können zu schweren Schäden oder Verletzungen führen.

Das Öffnen des Produkts durch unbefugtes Personal führt zum Erlöschen der Garantie.

Weitere Informationen finden Sie in unserer mehrsprachigen Sicherheitsanleitung unter support.hegel.com

Garantie- und rechtliche Hinweise

Garantie

Für alle Hegel-Produkte gilt eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie ist auf die Region beschränkt, in der das Produkt ursprünglich gekauft wurde. Eine Registrierung der Garantie ist nicht erforderlich. Als Beginn der Garantiezeit gilt das Kaufdatum.

Falls Sie Hilfe zu Ihrem Hegel-Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen Händler oder Vertriebspartner. Diese sind auf unserer Website aufgeführt. Unsere Händler werden sorgfältig aufgrund ihrer Fachkompetenz ausgewählt und sollten Ihnen bei allen Fragen rund um Hegel weiterhelfen können.

Selbstverständlich können Sie uns jederzeit direkt per E-Mail unterinfo@hegel.com oder über unsere Social-Media-Seiten erreichen.

Weitere Informationen zum H200 finden Sie unter www.hegel.com

Rechtliche Hinweise

Die Spotify-Software unterliegt Lizenzen von Drittanbietern, die Sie hier finden:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Die Verwendung des „Works with Apple"-Logos bedeutet, dass ein Zubehörteil speziell für die im Badge angegebene Technologie entwickelt und vom Entwickler als den Leistungsstandards von Apple entsprechend zertifiziert wurde.

Apple, App Store und AirPlay sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen sind.

„Google Play" und „Google Cast" sind Marken von Google LLC.

„Roon Ready" bedeutet, dass Hegel die Roon-Streaming-Technologie nutzt, um eine beeindruckende Benutzeroberfläche, eine einfache Einrichtung, höchste Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz und Audioleistung auf höchstem Niveau ohne Kompromisse zu bieten.

Die TV-Fernbedienungsfunktion funktioniert nicht garantiert mit allen TV-Fernbedienungen der unterstützten Marken.

Technische Daten, Streaming-Optionen und Funktionen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Hegel Music System AS
Postfach 26, Blindern NO-0314 Oslo, Norwegen

info@hegel.com www.hegel.com

V2

HEGEL
MUSIC SYSTEMS

www.hegel.com

HEGEL
MUSIC SYSTEMS